

MARSTEK

Застосунок для зарядних станцій

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

I. Завантаження застосунку	3
1. Android: Google Play	3
2. iOS: APP Store	3
II. Додавання пристрою	4
1. Додавання через Bluetooth	4
(1) Пошук пристрою	4
(2) Назва та налаштування мережі	4
2. Список пристроїв	5
3. Оновлення прошивки	6
IV. Головна сторінка	8
1. Метод зв'язку	8
(1) Bluetooth	8
(2) Wi-Fi	8
2. Заряджання від мережі AC	10
3. Заряджання від сонячних панелей (PV)	11
4. Вихідна потужність (AC)	12
5. Вихідна потужність (DC)	13
VI. Налаштування	14
1. Налаштування Wi-Fi	14
2. Скидання до заводських налаштувань	15
3. Встановлення часу очікування без навантаження (AC)	16
4. Встановлення часу очікування без навантаження (DC)	17
5. Спільний доступ до пристрою	18
7. Оновлення прошивки	21

I . Завантаження застосунку

1. **Android:** Google Play

2. **IOS:** APP Store

Натисніть на посилання для завантаження:

<https://eu.hamedata.com/ems/apk/marstek/index.html>

Або відскануйте QR-код для завантаження:




II. Додавання пристрою

1. Додавання через Bluetooth

(1) Пошук пристрою


На сторінці Список пристроїв → натисніть «+ Додати пристрій» → застосунок виконує сканування пристроїв поблизу → виберіть пристрій для прив'язки.



(2) Назва та налаштування мережі


- Після прив'язки пристрою застосунок переходить на сторінку налаштування Wi-Fi.
- Оберіть мережу Wi-Fi → введіть пароль → натисніть «Далі».

Примітка: переконайтеся, що під час налаштування мережі з'єднання Bluetooth залишається активним.




2. Список пристроїв

Натисніть на назву пристрою на головній сторінці, щоб перейти до списку пристроїв. На цій сторінці Ви можете додавати та керувати кількома пристроями.



3. Оновлення прошивки

Після налаштування мережі, якщо доступна нова версія прошивки, з'явиться повідомлення про оновлення. Натисніть, щоб виконати оновлення.



IV. Головна сторінка

1. Метод зв'язку

Застосунок підтримує зв'язок із пристроєм через:

Bluetooth


- **Зелений:** зв'язок Bluetooth активний.
- **Сірий:** Bluetooth відключено, зв'язок недоступний.

Wi-Fi

Якщо Bluetooth відключено:


- **Зелений:** зв'язок Wi-Fi активний.
- **Сірий:** Wi-Fi відключено.

Примітка: якщо Bluetooth або Wi-Fi відображається зеленим кольором, застосунок може обмінюватися даними з пристроєм.




2. Заряджання від мережі AC

Відображає дані потужності заряджання змінним струмом (AC) у режимі реального часу на головній сторінці.




3. Заряджання від сонячних панелей (PV)

Відображає дані потужності заряджання від сонячних панелей (PV) у режимі реального часу на головній сторінці.




4. Вихідна потужність (AC)

Відображає дані вихідної потужності (AC) у режимі реального часу на головній сторінці.



5. Вихідна потужність (DC)


Відображає дані вихідної потужності (DC) у режимі реального часу на головній сторінці.



VI. Налаштування


1. Налаштування Wi-Fi

Налаштування мережі пристрою (потрібне активне з'єднання Bluetooth).



2. Скидання до заводських налаштувань


Натисніть «Скидання до заводських налаштувань». З'явиться вікно підтвердження з двома опціями: «Скасувати» та «Скинути». Натисніть «Скинути», щоб відновити заводські налаштування. Пристрій автоматично перезапуститься.



3. Встановлення часу очікування без навантаження (AC)

Ви можете налаштувати час, через який пристрій вимикає вихід змінного струму (AC).


- Приклад: якщо Ви виберете 1 годину та натиснете «ОК», пристрій вимкне вихід AC через одну годину за відсутності вихідного навантаження.



3. Встановлення часу очікування без навантаження (DC)


Ви можете налаштувати час, через який пристрій вимикає вихід змінного струму (DC).

- Приклад: якщо Ви виберете 1 годину та натиснете «OK», пристрій вимкне вихід DC через одну годину за відсутності вихідного навантаження.



5. Спільний доступ до пристрою

- **Лише перегляд:** запрошений користувач може лише переглядати стан пристрою.
- **Керування:** запрошений користувач може переглядати та керувати роботою пристрою.



6. Довідка та зворотний зв'язок

Тут Ви можете ознайомитися з довідковими документами для пристрою або повідомити про проблему:

- Оберіть тип проблеми пристрою.
- Опишіть проблему.
- За можливості додайте зображення або відео у форматах PNG, JPG та MP4, щоб допомогти в описі проблеми.
- Усі надіслані відгуки відображатимуться в історії зворотного зв'язку.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled 'Help & Feedback' and features a list of device series: 'Jupiter Series', 'CT Smart Meter Series', 'Venus Series', and 'B2500 Series', each with a right-pointing chevron. Below this list is a blue button with a speech bubble icon and the text 'Feedback'. The right screenshot is titled 'New Issue' and contains a 'Select the type' dropdown menu with a chevron. Below the dropdown is a text input area with the placeholder text 'Please describe the issue you encountered in detail.' and a character count '0/500'. Underneath the text area is an 'Add Attachments' section with a dashed box containing a plus sign and the text 'Supports PNG, JPG, and MP4 formats only.' At the bottom of the right screen is a blue 'Submit Feedback' button and a 'More Help' link.

<

New Issue

Select the type

>

Please describe the issue you encountered in detail.

0/500

Add Attachments

+

Only supports PNG, Jpg, MP4 formats.

Submit Feedback

More Help

<

Help & Feedback

Add

2025-07-02 16:03:25

Q: 2025-07-02 16:03:25

I want to buy a few more B2500.Which channel is more legitimate for purchasing?

Continue to ask questions

You have reached the end.

20

7. Оновлення прошивки

Коли доступна нова версія, з'явиться індикатор у вигляді червоної точки. Натисніть «Оновити» та дочекайтеся завершення оновлення (потрібне з'єднання Bluetooth).

